

Descripción

oCuatro desarrolla el prefiltro FU-200 para aplicar en los camiones FORD CARGO en respuesta a las necesidades de los usuarios.

Ventajas

- Menor mantenimiento y recambio de los elementos filtrantes (el prefiltro elimina más de un 80% de impurezas).
- Mayor reacción del motor.
- Mejora en el consumo de combustible.
- Muy fácil instalación.

Instalación

- 1) Desmontar la toma de aire original.
- 2) Retirar de la misma la plaqueta soporte inferior y colocarla en la nueva toma de aire . Para esto se utilizan los mismos bulones originales (4).
- 3) Retirar luego el soporte superior de la toma de aire original y montarlo en la nueva toma de aire . Utilizar para esto la plaqueta interior que se provee en el kit de reforma, donde roscan los (4) bulones originales.
- 4) Montar prefiltro de aire FU-200 sobre la toma de aire .
- 5) Colocar el fuelle de goma original en la parte inferior de la nueva toma de aire . Sellar con un producto a base de siliconas y ajustar la abrazadera.

NOTA: En los pasos 2 y 3 conviene dejar flojos los bulones y ajustar una vez realizado el montaje final.

IMPORTANTE: Verificar que el fuelle cierre en forma apropiada cuando se rebate la cabina.

