

Para (Marca / Modelo):

VOLKSWAGEN

Camión
CONSTELLATION 13180 E - 15180 E
17250 E - 19320 E - 25320 E - 26260 E - 31320 E

Pre-filtro de aire modelo:

FU 290 VWC

circular técnica número

103

DESCRIPCIÓN:

o'cuatro introduce al mercado el pre-filtro de aire **FU 290 VWC** para la línea de camiones **VOLKSWAGEN CONSTELLATION**; en respuesta a las necesidades de los usuarios, logrando un mayor rendimiento del vehículo en ambientes de trabajo altamente contaminados de partículas en suspensión.

VENTAJAS:

- Elimina más de un 80% de las impurezas contenidas en el aire antes de que lleguen a los elementos filtrantes.
- Garantiza menor necesidad de mantenimiento y recambio de los elementos filtrantes.
- Mejora en el consumo de combustible optimiza la potencia.
- Muy fácil instalación.
- Evita el ingreso de agua al sistema de filtrado en seco.
- No requiere mantenimiento, porque es auto-limpiante.
- Protege la vida de su motor y la del turbo.

INSTALACIÓN:

- 1) Retirar la columna plástica de toma de aire original, liberando las 4 tuercas de los soportes de fijación en la parte posterior de la cabina (figura 1). Es necesario para ello la utilización de un tubo N° 13 con alargue.
- 2) Retirar el fuelle de goma rectangular de la parte inferior de la misma aflojando el bulón de la abrazadera que sostiene al mismo mediante llave o tubo N° 10 (figura 2).
- 3) Colocar el fuelle de goma retirado a la parte inferior del prefiltro O4 FU 290 VWC, respetando la posición original, utilizando la misma abrazadera de sujeción.
- 4) Colocar las arandelas de gomas provistas con el prefiltro sobre los vástagos roscados de soporte de la toma original a manera de separador (figura 3)
- 5) Instalar el prefiltro O4 FU 290 VWC, sosteniéndolo de los soportes de fijación originales. Verificar que este encastre bien controlando que haga tope contra las arandelas de goma de separación. Colocar las tuercas y ajustarlas hasta que el prefiltro quede firmemente amarrado. Encastrar el fuelle de goma al conducto de entrada de aire del filtro (figuras 4 y 5).

IMPORTANTE: Verificar el correcto calce del fuelle de goma sobre el asiento del mismo en la boca de ingreso del aire a la carcasa para evitar el ingreso de suciedad no deseada.



Exíjalo a su distribuidor

| Oblan S.A. | Santa Fe | Rep. Argentina | www.ocuatro.com
oblan@arnet.com.ar | Tel.: 0800 999 6282 (Asistencia técnica) |

o'cuatro
CIRCULAR TÉCNICA

Para (Marca / Modelo):

VOLKSWAGEN

Camión
CONSTELLATION 13180 E - 15180 E
17250 E - 19320 E - 25320 E - 26260 E - 31320 E

Pre-filtro de aire modelo:

FU 290 VWC

circular técnica número

103



Exíjale  **a su distribuidor**

| Oblan S.A. | Santa Fe | Rep. Argentina | www.ocuatro.com
oblan@arnet.com.ar | Tel.: 0800 999 6282 (Asistencia técnica) |

O'cuatro
CIRCULAR TÉCNICA