

## Instalación Prefiltro de Aire O'cuatro Modelo KC 41 Ø82 en tractores Valtra :

BM 85  
885 S  
885 Premium  
885  
785 con cabina

# Carcasa original metálica Mann sin conexión a escape.  
Filtro primario y de seguridad de 6 m<sup>3</sup>/min - Øe 70 mm

# Conjunto Propuesto:

- 1 – Prefiltro de aire dinámico KC 41 Ø 82/76/70 (Plano N° 402)
- 1 – Prolongador recto P 70 1.5 (Plano N° 463)

### Procedimiento de instalación:

- 1) Retirar uno o ambos faldones laterales del tractor para poder acceder a la abrazadera que ajusta el sombrero protector de lluvia que está acoplado a la entrada del filtro de aire.
- 2) Con llave fija N°13 aflojar dicha abrazadera y retirar el sombrero protector de lluvia. Si correspondiera según el modelo de tractor retirar también el prolongador recto de chapa.
- 3) Colocar en lugar de este sombrero el prefiltro de aire dinámico **O'Cuatro** KC 41 (Plano N° 402) con el prolongador recto P70 1.5 (Plano N° 463). Verificar que los cortes de expulsión del prefiltro queden hacia atrás (hacia la cabina del tractor). Ajustar con llave fija N°13 las abrazaderas que aseguran el prefiltro al adaptador y dicho adaptador a la carcasa del filtro. (Fig. 1 y 2)
- 4) Armar nuevamente los faldones laterales del tractor.



Fig 1



Fig. 2

Cortes de  
expulsión  
hacia atrás